

3 styles pour une commode

AVEC SA STRUCTURE SIMPLE, LA COMMUNE EST UN EXCELLENT SUPPORT POUR UNE CUSTOMISATION.

Par Rachel Laskar

FRISES LÉGÈRES TON SUR TON

✂️ ⚙️ 3h 🎨🎨🎨

3 frises O'livia (à commander sur le site anglais Myoverlays.com, dimensions à choisir en fonction de la taille des tiroirs) ♦ 4 pieds épingle de H 15 cm, col. doré (sur Lafabriquedespieds.com ou en magasins de bricolage) ♦ colle en spray ♦ peinture blanche ♦ pinceau et rouleau ♦ vis ♦ tournevis

Vaporisez de la colle au dos d'une frise et appliquez-la sur le 1^{er} tiroir, en lissant au fur et à mesure et en veillant à ce qu'elle soit bien droite. Habillez de même les autres tiroirs.

Peignez le tout en blanc (utilisez le pinceau pour les parties en relief). Retournez la commode et vissez les 4 pieds épingle, qui apporteront de la légèreté au meuble.





DÉCOR BOIS STYLISÉ



Environ 10 tasseaux de L 2,50 m (13 x 13 mm) ♦ 1 poignée tubulaire de L 30 cm ♦ 4 roulettes ♦ papier de verre ♦ teinture et colle à bois ♦ pinceau ♦ scie ♦ tournevis ♦ vis

Sciez des encoches de 7 x 15 cm au centre des tiroirs, en haut (voir photo), puis poncez-les. Colorez les tasseaux et la commode avec la teinture à bois et laissez sécher.

Mesurez la hauteur (H) d'un tiroir, puis sciez dans les tasseaux, pour chaque tiroir, 26 baguettes à cette hauteur et 6 baguettes à H - 7 cm. Collez-les sur les façades, espacées de 1 cm et parfaitement droites, en commençant par les baguettes qui bordent les encoches (poignées).

Vissez les roulettes, puis la poignée tubulaire sur un côté, pour donner un style dessert à votre commode.



COMPULSORY : GAP INTERIORS / CATHY STUDIO / RUST OLEUM



STYLE ART DÉCO



Peinture meubles Effet poudré, col. graphite (Rust-Oleum) ♦ 6 poignées coquille en laiton ♦ 12 équerres plates en laiton (Renouv-shop.fr ou en mag. de bricolage) ♦ pinceau et rouleau ♦ vis à tête plate ♦ perceuse

Retirez les tiroirs de la commode. Peignez-la, ainsi que la façade et les côtés des tiroirs, en 2 couches de noir, en respectant un temps de séchage entre chaque.

Placez 1 équerre en métal à l'angle d'un tiroir (voir photo). Prépercez des trous et vissez-la. Répétez l'opération pour les 4 coins des 3 tiroirs. Fixez de même 2 poignées sur chacun d'eux. Remettez les tiroirs en place.

